# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VUW 346/5-5 R2

Vue d'ensemble




02-00-111

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### Vue d'ensemble

| Pos. | Groupe de vue |
|---|---|
| 04 | Brûleur, Échangeur de chaleur |
| 05 | bloc gaz |
| 07 | Habillage |
| 08a | Pièces hydrauliques (Hydroblock) |
| 08b | Pièces hydrauliques |
| 08c | Pièces de raccordement |
| 12 | Tableau électrique |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 04 - Brûleur, Échangeur de chaleur



# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 04 - Brûleur, Échangeur de chaleur

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 01 | 0020135133 | Echangeur de chaleur | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 03,09,16,18,27 |
| 02 | 981227 | Joint EPDM (DN 80) | |
| 03 | 0020135109 | Câble capteur | VUW 346/5-5 R2 |
| 04 | 0020135117 | Clip | avec pièce 07 |
| 05 | 0020135114 | Patte support | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 07,08 |
| 06 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 07 | 0020133828 | Vis (x10) | |
| 08 | 0020136643 | Vis (x10) | |
| 09 | 0020143489 | Isolant, 16 mm avec clips | |
| 10 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 11 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 12 | 050430 | Brûleur | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 13,14 |
| 13 | 105900 | Vis (x10) | |
| 14 | 981103 | Joint brûleur | |
| 15 | 193595 | Plaque d'isolation | avec pièces 13,14 |
| 16 | 0020025929 | Kit joints brûleur | avec pièce 18 |
| 17 | 0020135118 | Bride | avec pièces 13,14,16,18,19,20,21,23,24 |
| 18 | 0020026537 | Ecrou M6 (x5) | |
| 19 | 193597 | Vis (x10) | |
| 20 | 193594 | Joint | |
| 21 | 161245 | Hublot | |
| 22 | 0020133816 | Bougie d'allumage | avec pièces 23,24 |
| 23 | 981330 | Joint bougie | |
| 24 | 118937 | Tête cylindrique (M 5x12) | |
| 25 | 0020135119 | Câble allumage | |
| 25 | 0020075412 | Connecteur électrique | |
| 26 | - | - | non livrable seul, voir pos. 28 |
| 27 | 0020135121 | Bride | |
| 28 | 0020184119 | Siphon | avec pièce 26 |
| 29 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 30 | 0020077919 | Joint plat (x5) | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 04 - Brûleur, Échangeur de chaleur

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 31 | 0020144602 | Tuyau flexible, condensat | |
| 32 | - | - | VUW 346/5-5 R2, ne concerne pas ces appareils |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VUW 346/5-5 R2

05 - bloc gaz



# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

05 - bloc gaz

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 00 | 0020160886 | Kit changement de gaz au H | pour la transformation en gaz naturel E, non représenté |
| 00 | 0020118051 | Kit changement de gaz au L (LL) | pour la transformation en gaz naturel L, non représenté |
| 00 | 0020160888 | Kit changement de gaz au P | pour la transformation en gaz liquide P, non représenté |
| 01 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 02 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 03 | 0020135148 | Tube d'alimentation d'air | |
| 04 | 0020135151 | Patte support tube d'amenée d'air frais | |
| 05 | 0020026537 | Ecrou M6 (x5) | |
| 06 | 0020135152 | Rondelle (x10) | |
| 07 | 0020133833 | Vis (x10) | |
| 08 | 0020135138 | Extracteur / Ventilateur | avec pièces 09,11,12,20,23,24 |
| 09 | 193594 | Joint | |
| 10 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 11 | 193597 | Vis (x10) | |
| 12 | 0020135120 | Joint torique venturi (x5) | |
| 13 | 0020135124 | Venturi | VUW 346/5-5 R2, Attention: Vous devez réutiliser l'injecteur (pos. 15)! avec pièces 12,14,19,20 |
| 14 | 0020136647 | Bouchon (dessus du filtre venturi) | |
| 15 | 0020135126 | Injecteur + connecteur codage (jaune) | pour gaz naturel E, avec pièces 12,19,20 |
| 15 | 0020135127 | Injecteur + connecteur codage (bleu) | pour gaz naturel L, avec pièces 12,19,20 |
| 15 | 0020135128 | Injecteur + connecteur codage (gris) | pour gaz liquide P, avec pièces 12,19,20 |
| 16 | 0020136636 | Clip (x10) | |
| 17 | 0020135149 | Joint plat tube d'amenée d'air frais | |
| 18 | 0020135136 | Tube gaz | avec pièces 12,19,20 |
| 19 | 0020135135 | Joint torique (x10) | |
| 20 | 981142 | Joint (x10) | |
| 21 | 0020135144 | Vanne gaz | VUW 346/5-5 R2, pour gaz naturel GN, avec pièces 09,20,23 |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 05 - bloc gaz

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 21 | 0020146733 | Vanne avec régulateur | VUW 346/5-5 R2, pour gaz liquide P, avec pièces 09,20,23 |
| 22 | 0020135145 | Patte support vanne gaz | avec pièces 09,11,20,23,24 |
| 23 | 108628 | Vis (x10) | |
| 24 | 509685 | Vis (x10) | |
| 25 | 0020141340 | Tube gaz (supérieure) | avec pièce 20 |
| 26 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 27 | 0020141343 | Tube gaz (au-dessous) | avec pièces 20,28 |
| 28 | 0020136643 | Vis (x10) | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VUW 346/5-5 R2

07 - Habillage



# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 07 - Habillage

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 01 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 02 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 03 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 04 | 0020141349 | Panneau, nom du produit | |
| 05 | 0020144591 | Habillage, façade (plus) | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 06,06a,07,08,09,10 |
| 06 | 0020144594 | Couvercle | avec pièces 06a,07,09,10 |
| 06a | 0020144609 | Manette | avec pièce 07 |
| 07 | 0020068136 | Aimant de porte (x2) | |
| 08 | 105839 | Vis (x10) | |
| 09 | 193538 | Vis (x10) | |
| 10 | 0020144595 | Charnière | avec pièce 09 |
| 11 | 0020144596 | Adaptateur, 60/100 | avec pièces 12,13 |
| 12 | 147392 | Vis de fermeture (x5) | |
| 13 | 981233 | Joint à lèvre EPDM (DN 60) | |
| 14 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 15 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 16 | 180987 | Support | |
| 16 | 0020130588 | Kit de fixation (vis + rondelles) | non représenté |
| 17 | 0020144593 | Habillage, panneau latérale | avec pièce 18 |
| 18 | 0020136643 | Vis (x10) | |
| 19 | 0020144598 | Patte support (vase d'expansion) | avec pièce 18 |
| 20 | 180988 | Couvercle | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VUW 346/5-5 R2

08a - Pièces hydrauliques (Hydroblock)



# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 08a - Pièces hydrauliques (Hydroblock)

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 01 | 178965 | Support | avec pièces 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43 |
| 02 | 193536 | Guide (x2) | |
| 03 | 0020038572 | Echangeur sanitaire (19 plaques) | avec pièces 30,36 |
| 04 | 103430 | Sonde CTN | |
| 05 | 179031 | Raccord, laiton | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 06,26,27,30,35,38,41 |
| 06 | 179030 | Filtre | avec pièces 26,38 |
| 07 | 179033 | Tube | avec pièces 32,37,38 |
| 08 | 103429 | Sonde CTN | |
| 09 | 179034 | Tube | avec pièces 34,37 |
| 10 | 178988 | Ensemble debistat | avec pièces 26,28,42,43 |
| 11 | 117306 | Tube | avec pièces 13,37,43 |
| 12 | 012987 | Limiteur 11,7 l/min | VUW 346/5-5 R2 |
| 13 | 074514 | Filtre | |
| 14 | 0020132683 | Vanne déviatrice, laiton | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 15,26,30,35,36,37,38 |
| 15 | 178980 | By-pass manual | avec pièces 16,27 |
| 16 | 981165 | Joint torique (x10) | |
| 17 | 180999 | Tube | avec pièces 37,38 |
| 18 | 0020176087 | Pompe | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37,38 ,39,40,41 |
| 19 | 104521 | Purgeur automatique | |
| 20 | 178985 | Soupape de sécurité, 3 bar | avec pièces 26,39 |
| 20a | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 21 | 0020039723 | Joint plat | |
| 22 | 178984 | Support | avec pièces 29,31 |
| 23 | 0020144603 | Passe-câbles | |
| 24 | 0020144599 | Clip (x5) | |
| 25 | 178981 | Clip | |
| 26 | 178992 | Clip (x10) | |
| 27 | 0020107694 | Clip (x5) | |
| 28 | 178966 | Clip | |
| 29 | 0020107695 | Vis (x10) | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 08a - Pièces hydrauliques (Hydroblock)

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 30 | 0020133828 | Vis (x10) | |
| 31 | 0020133833 | Vis (x10) | |
| 32 | 0020144600 | Ecrou 3/4 (x4) | |
| 33 | 509120 | Joint plat (x10) | |
| 34 | 981142 | Joint (x10) | |
| 35 | 193535 | Joint, Typ C (x10) | |
| 36 | 178969 | Joint, C-Typ (x10) | |
| 37 | 981140 | Joint 3/4 (x10) | |
| 38 | 193537 | Joint torique (x10) | |
| 39 | 178986 | Joint torique (x10) | |
| 40 | 193539 | Joint torique (x10) | |
| 41 | 178993 | Joint torique (x10) | |
| 42 | 178991 | Joint torique (x10) | |
| 43 | 981163 | Joint torique (x10) | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VUW 346/5-5 R2

08b - Pièces hydrauliques



# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 08b - Pièces hydrauliques

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 01 | 181051 | Vase d'expansion 10 L | |
| 02 | 0020144598 | Patte support (vase d'expansion) | avec pièce 03 |
| 03 | 0020136643 | Vis (x10) | |
| 04 | 0020144605 | Tube, vase d'expansion | avec pièces 15,16,20 |
| 05 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 06 | 0020144608 | Adaptateur | avec pièces 15,20 |
| 07 | 0020144606 | Manomètre | avec pièces 15,20 |
| 07a | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 08 | 193592 | Sonde CTN | |
| 09 | 0020059717 | Capteur (pression de l'eau) | avec pièces 15,20 |
| 10 | 0020087657 | Adaptateur | avec pièces 15,17,20 |
| 11 | 0020068957 | Tube de raccordement | VUW 346/5-5 R2, avec pièces 17,18 |
| 12 | 0020068958 | Tube de raccordement | avec pièces 10,13,15,17,19,20 |
| 12a | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 12b | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 12c | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 13 | 103417 | Clip (x10) | |
| 14 | 178992 | Clip (x10) | |
| 15 | 0020107694 | Clip (x5) | |
| 16 | 981149 | Joint (x10) | |
| 17 | 103415 | Joint torique (x10) | |
| 18 | 193537 | Joint torique (x10) | |
| 19 | 193539 | Joint torique (x10) | |
| 20 | 178993 | Joint torique (x10) | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VUW 346/5-5 R2

08c - Pièces de raccordement




02-08-159.02

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 08c - Pièces de raccordement

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 01 | 0020057430 | Clapet | avec pièces 02, 03, 04, 18 |
| 02 | 981146 | Joint (x10) | |
| 03 | 0020057435 | Bouchon | avec pièce 02 |
| 04 | 0020010292 | Manette (x2) | |
| 05 | 0020057241 | Disconnecteur | avec pièces 02, 06 |
| 06 | 981961 | Rondelle | |
| 07 | 0020057242 | Douille | avec pièces 06, 14, 15 |
| 08 | 0020057433 | Clapet | avec pièce 18 |
| 09 | 0020057426 | Douille | avec pièce 18 |
| 10 | 0020057429 | Douille | avec pièce 18 |
| 11 | 0020057431 | Clapet | avec pièce 19 |
| 12 | 0020057427 | Douille | avec pièce 19 |
| 13 | 0020057432 | Clapet | avec pièces 04, 14, 15, 16, 18, 19 |
| 14 | 981154 | Joint torique (x10) | |
| 15 | 0020107694 | Clip (x5) | |
| 16 | 0020057434 | Bouchon | avec pièces 14, 15 |
| 17 | 0020057428 | Douille | avec pièce 19 |
| 18 | 981152 | Joint (x10) | |
| 19 | 981142 | Joint (x10) | |
| 20 | 0020010297 | Tube | avec pièce 21 |
| 21 | 0020010298 | Rondelle de joint (x10) | |

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

12 - Tableau électrique




02-12-061.01

# VUW Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

## VUW 346/5-5 R2

### 12 - Tableau électrique

| Pos. | Référence | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|
| 01 | 0020135165 | Circuit imprimé | avec pièce 22 |
| 02 | 0020135162 | Faisceau | |
| 03 | 0020135156 | Faisceau | VUW 346/5-5 R2 |
| 04 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 05 | 0020136635 | Boîte arrière (y compris le fusible T2H) | avec pièce 06 |
| 06 | 0020067507 | Fusible 2,0 A T2H (x10) | |
| 07 | 0020136631 | Boîte façade (plus) | avec pièces 10,11,12,13 |
| 08 | 0020136628 | Afficheur (Plus) | |
| 09 | 0020136630 | Câble afficheur | |
| 10 | - | - | non livrable seul, voir pos.  07 |
| 11 | 0020136640 | Couvercle connecteur de diagnostic | |
| 12 | 0020136633 | Couvercle régulateur (plus) | |
| 13 | 0020136642 | Bouton d'alimentation (plus) | |
| 14 | 0020136643 | Vis (x10) | |
| 15 | 0020144613 | Patte support (rallonge) | VUW 346/5-5 R2, avec pièce 14 |
| 16 | 0020144611 | Patte support, boîtier (x2) | avec pièce 14 |
| 17 | 193584 | Support (x2) | VUW 346/5-5 R2 |
| 18 | - | - | ne concerne pas ces appareils |
| 19 | 0020135164 | Câble (alimentation électricité) | |
| 20 | 078533 | Serre-câble | |
| 21 | 139438 | Bouchon | |
| 22 | 0020136646 | Connecteur ProE (Set) | |
| 23 | 0020135126 | Injecteur + connecteur codage (jaune) | pour gaz naturel E |
| 23 | 0020135127 | Injecteur + connecteur codage (bleu) | pour gaz naturel L |
| 23 | 0020135128 | Injecteur + connecteur codage (gris) | pour gaz liquide P |